



カーボンシートポスト SP-C001

品質保証規定及び取扱説明はよくお読み下さい。

【品質保証規定】

1. 保証の内容

この製品は、当社の製品規格に基づき厳重な品質管理のもとで製造されています。

取扱説明に従って、使用者が通常に使用したにも関わらず、万一品質上の不具合（^{かし}瑕疵等）が発生したときは、品質保証規定に従って、無償交換等の対応を行います。

なお、交換した不具合部品は当社の所有となります。

2. 保証期間

お買い上げ日より1年間

3. 保証の適用除外

以下の項目に起因する故障は保証の対象となりません。

- ①使用者の使用上の不注意によるもの。
- ②衝突、転倒、道路の縁石等への乗り上げ、溝等への落下によるもの。
- ③法令の違反行為によって生じたもの（2人乗り等）。
- ④保守不備、整備不良または間違いにより生じたもの。
- ⑤使用者が構造、機能を改造または変更したため生じたもの。
- ⑥使用目的以外の駆使または一般に自転車が行かない場所（道路のない山岳、道のない土手の傾斜面等）での走行により生じたもの。
- ⑦レンタルなど不特定多数で使用される場合。
- ⑧地震、落雷、火災、水害、公害、その他人災、天災、地変によって生じたもの。
- ⑨手入れ不良、保管場所の不適、および時の経過により生じた塗装面、メッキ面およびプラスチック部品等の自然退色。
- ⑩部品の通常の摩耗または疲労と認められたもの。
- ⑪製品の故障に起因して発生した費用。（製品を自転車店に持ち込むために要した費用等）
- ⑫通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の経年劣化。

4. 保証修理の受け方

- ・保証をご希望の場合は、お買い上げいただきました販売店または P&P COMPONENTS 取扱い店に保証書と製品をお持ちいただき、保証をお申し出ください。なお、保証書の提示がない場合は保証を受けることができません。
- ・保証書の字句等を書き換えた場合は無効となります。
- ・保証書各記入欄（商品名、お買い上げ年月日、販売店名、住所、電話番号）の記入に不足、不備のあるものは無効となります。
- ・品質保証は日本国内で使用される場合に適用されます。海外に持ち出された場合は、その時点で保証対象外となります。

5. その他

品質保証書は本書に明示した期間、条件に基づき保証をお約束するものです。

従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【取扱説明】

1. カーボンパーツ使用上の注意

高温での保管により、カーボンに悪影響を与えるおそれがありますので、高温になる場所での保管は避けてください。

自動車の車内に長期放置を行う等、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。

また、カーボンは衝撃や衝突による損傷が表面化しない場合があり、一見すると正常に見えていても、突然不具合を起こし、その結果、重大な事故や怪我につながるおそれがあります。

事故を未然に防ぐ為に下記内容に注意し、乗車時に必ず点検を行ってください。

- ・溝や深い擦り傷、ひび割れ、遊離したカーボンファイバーなど表面に不具合が生じていないか
- ・走行中にきしむ音や、割れる音、はじけるような異音がないか
- ・自転車の乗り心地がいつもと異なり、乗車時に過剰に化する

以上の症状が見受けられる場合、直ちに使用を中止し、お買い上げいただきました販売店またはお近くの P&P COMPONENTS 取扱い店での点検を受けてください。

2. 乗車前点検

転倒や衝突などによる大きな衝撃を受けたカーボン製部品は、ひび割れや曲がりなど表面に損傷が見受けられない場合でも内部で破損している可能性があります。乗車する際は、下記の問題が生じていないか注意し、自転車の乗車前点検を行い安全運転を心がけてください。

- (1) 溝や深い擦り傷、ひび割れ、遊離したカーボンファイバーなど表面に不具合が生じていないか。
- (2) 乗車前にシートポストの固定を確認し、緩みやガタツキがある場合は再度固定し直してください。

3. 組み付け・整備

- ・本製品は金属製部品と異なり、変形するほどの大きな力が加えられたとき、曲がりやゆがみを生じることなく割れたり折れたりする特性があります。
- ・本製品を車体に組付ける際は、必ずトルク管理が可能なカーボンシートポスト対応のシートクランプを使用してください。
(※シートクランプ最大締め付けトルク値 6 N・m を超えない範囲で固定してください。)
- ・本製品を締め付けて部品固定する場合は、各部品に表記もしくは取扱説明に記載された適正締め付けトルクを必ず確認し、トルクレンチを用いて作業を行ってください。(※サドルの固定：最大締め付けトルク値 8 N・m を超えない範囲で固定してください。)
- ・シートチューブ内径に適合したシートポストを使用してください。
- ・組み付けは必ず、お買い上げの販売店または P&P COMPONENTS 取扱店へ依頼してください。

4. 使用上の注意

- ・洗浄するには必ず、カーボン製品対応の洗浄剤を使用してください。
- ・カーボン製品は高温で品質が変化する場合があります。高温になる場所、もしくは長時間の直射日光を避け保管してください。
- ・必ずシートポストの限界標識 (MINIMUM INSERT) までフレームに差し込まれた状態で使用してください。
(※シートクランプ最大締め付けトルク値 6 N・m を超えない範囲で固定してください。)
- ・本製品は構造上、カーボンレールを使用したサドルとの組み合わせは推奨いたしません。
- ・走行中下記のような異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。
そのまま継続して使用した場合、シートポストの破損などにより転倒事故につながるおそれがあります。
 - (1) 走行中にきしみ音や何かが割れたりはじけたりするような音がする。
 - (2) 自転車のいずれかの部分にぐらつきやがたつきがある。

ホダカ株式会社
TEL : 048-985-2000

受付時間
月曜日～金曜日 (祝日、当社休日を除く)
10 : 00 ~ 12 : 00、13 : 00 ~ 16 : 00

品質改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。