


P&P COMPONENTS
LIGHTWEIGHT FLOOR PUMP 取扱説明書

【各部名称】

■ アタッチメント



仕様 / 材質

ポンプ本体	: アルミ(Φ32mm)	オートヘッド	: ナイロン
フットステップ	: PP	空気圧ゲージ台座	: PP
ハンドル	: PP+TPR	ホース	: EPDM(長さ80cm)

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
取扱説明書は大切に保管してください。

【取扱上の注意】

- ・この商品は、自転車(英式、仏式、米式バルブ)およびレジャー用品(ボール・浮き輪・ビニールボート等)用の手押し式ポンプです。ほかの目的に使用しないでください。
- ・ご使用前に各部に破損、変形、ゆるみ等の異常がないかを確認してください。異常を感じた場合は使用しないでください。
- ・注入可能な空気圧の上限は、次の通りです。

- ◎ 米式、仏式バルブ約1,100 kPa(160psi、約11bar)
 - ◎ 英式バルブ約500kPa(70psi、約5bar)
- 空気圧ゲージには、多少の測定誤差が生じます。
空気圧上限以上のポンピングは、絶対にしないでください。

- ・タイヤ側面に表示されているメーカー推奨空気圧を守って使用してください。ただし、その表示が、この商品の注入可能空気圧の上限を超えている場合は、使用しないでください。
 - ・必ず平らな場所でフットステップを踏んで本製品を固定し、両手でグリップを握ってポンピングしてください。その際、可動部に指などを挟まないようご注意ください。
 - ・使用の際に空気が入らなくなった場合は、直ちに使用を中止してください。
 - ・操作力が大きくなってタイヤに空気が入らない場合、無理に空気をいれしないでください。ポンプ内が高圧になり破裂等の危険があります。
 - ・長い時間連続して使用しないでください。変形、損傷の原因になる場合があります。連続で使用した際にポンプ本体が熱くなる可能性があります。不具合ではありません。
 - ・お子さまや、取り扱いに不安がある方は、一人で使わず、保護者の方または取り扱いになれている方が、必ずそばに付けてご使用ください。
 - ・製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・乳幼児の届く場所や熱源、雨等の水、直射日光、油類や有機溶剤を避けて保管してください。
 - ・ポンプ本体または空気圧ゲージに衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
 - ・この商品に使用されている樹脂やゴムは、使用の有無に関わらず徐々に劣化しますので、変色、変形、亀裂等の異常がある場合は直ちに使用を中止してください。
 - ・この商品を廃棄する場合は、最寄りの市町村窓口へ廃棄方法をお問い合わせください。
- ※取り扱い等ご不明な点がある場合は、当社へお問い合わせください。

【使用方法】

(仏式・米式バルブへの空気の入れ方)

- ① 仏式の場合はバルブの先端にあるネジを緩め、先端を押して空気が抜ける状態を確認してください。米式バルブの場合は、バルブキャップを外してください。
- ② ヘッドパーツの口金をバルブの奥までまっすぐに差し込んでください。
- ③ レバーを起こし、ポンピングして空気を入れます。
- ④ 充填が完了したらレバーを倒してバルブ口からヘッドパーツを外します。

(英式バルブへの空気の入れ方)

- ① バルブキャップを外します。
- ② ヘッドパーツの口金に付属の英式バルブクリップを奥まで差し込み、レバーを起こしロックします。
- ③ 英式バルブクリップをバルブへ接続し、ポンピングして空気を入れます。

(ボール等への空気の入れ方)

- ① 付属のアダプターをヘッドパーツの口金に差し込み、レバーを起こしロックします。
- ② ポンピングして空気を入れます。

【保証について】

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で万一不具合が発生した場合、**お買い上げ後1年間 無償にて修理または交換させていただきます。**
2. 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので大切に保管していただきますようお願いいたします。
3. 不具合品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
4. 保証期間内でも次の場合は、保証対象外となります。
 - ・取扱説明書の取り扱いに反した場合
 - ・誤使用、改造、不適切な修理による不具合および損傷
 - ・自然災害による不具合や損傷、またこれに起因する事故等
 - ・消耗品および付属品の交換
5. 本保証は、日本国内においてのみ有効です。

ホダカ株式会社

TEL : 048-985-2000

受付時間 : 月曜日～金曜日 (祝日、当社休日を除く)

10 : 00 ~ 12 : 00、13 : 00 ~ 16 : 00

品質改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。